



BESCHREIBUNG

1. Immer entsprechende Schutzhandschuhe tragen
2. Papierumwicklung bzw. Plastikfolie sorgfältig entfernen
3. Befestigungsbänder lösen (Achtung: nicht das äusserste Band) 
4. Innerste Lamelle zu Zweit vorsichtig herausheben und langsam abrollen
5. Neon-Warnband und Klebeband der äussersten Lamelle lösen, dazu das Ende der Lamelle gut festhalten 
6. Langsam die letzte Lamelle abrollen (unter Spannung)
7. Ende der Lamelle festhalten und sanft auf den Boden legen
8. Ausgerollte Lamellen geschützt deponieren

